



# Flamco

## Flamco T-plus voor stalen buizen

### WAARSCHUWING!

T-plus kan op nieuwe en oude buizen gemonteerd worden - ook onder druk - mits deze gaaf, glad en rond zijn.

T-plus wordt gebruikt voor water, lucht en andere niet-brandbare neutrale stoffen. T-plus mag niet gebruikt worden in een brandbare of explosieve omgeving. T-plus wordt gebruikt voor een max. werkdruk van 25 bar en een max. temperatuur van 120 °C. Bij toepassingen in gasleidingen is de maximale druk 200 mbar.

T-plus is bestemd voor de vakman.



- 1. LET OP!** Controleer of de maat van de T-plus overeenkomt met de buisdiameter. De wanddikte mag niet groter zijn dan aangegeven op de verpakking.



- 2.** Plaats de T-plus zo, dat de aftakking de gewenste stand heeft en bevestig de T-plus door de bouten kruiselings aan te draaien. Controleer of de dichting tussen de buis en het huis goed aangebracht is. De bouten stevig kruiselings aantrekken.

**Let op! Als de bouten onvoldoende zijn aangetrokken kan de T-plus op de buis draaien, waardoor de buis niet opengesneden wordt.**

Aanhaalmoment voor T-plus 1/2", 3/4" : 10 Nm.

Aanhaalmoment voor T-plus 1", 1 1/4" : 16 Nm.

Aanhaalmoment voor T-plus 1 1/2" tot 3" : 30 Nm.



- 3.** De buis van de gewenste aftakking in de T-plus draaien.



- 4. De aftakking mag niet met vloeistof gevuld zijn. Met vloeistof in de aftakking kan de Flamco T-plus de buis niet opensnijden. Als er zich vloeistof in de aftakking bevindt, deze eerst verwijderen.**

De aanwezigheid van vloeistof in de aftakking tijdens het afvuren van de T-plus kan grote schade veroorzaken aan de installatie, de gebruiker en de omgeving.



- 5.** LET OP! De beschermkap dan pas van de slagpen afnemen als de aftakking gemonteerd is. LET OP! Als de leiding onder druk staat, komt meteen de volle doorstroming door de aansluiting, wanneer de buis geopend wordt.

- 6. DE AANSLUITING OPENEN DOOR MET EEN KORTE KRACHTIGE HAMERSLAG DE SLAGPEN IN TE SLAAN.**

Let op: U dient de T-plus te ondersteunen, zodat er geen trilling van de leiding ontstaat.

De bouten moeten hierna worden nagetrokken.

**De garantie op de T-plus vervalt, indien de T-plus wordt verschoven, nadat deze is vastgezet zoals omschreven onder punt 2 en 3 van deze instructie.**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40

Единый адрес: flm@nt-rt.ru

www.flamco.nt-rt.ru